

# CARREGADOR DE BATERIA - SAGA 1L40

## CARREGADOR DE BATERIA - SAGA 1L40



### Indicadores (LED):

- LED Verde: Carregador ligado, carga de flutuação
- LED Vermelho: Sem carga.

### Procedimentos da carga:

- O carregador sem ter conectado o PACK de bateria fica piscando o LED Verde e o Vermelho fica aceso.
- Assim que colocar o PACK de bateria no carregador o LED VERDE se apagará e o Vermelho iniciará um ciclo de carregamento piscando a cada 30 segundos podendo ficar de 1h até 4h nessa condição.

### Observações:

- Após as 4h de carregamento com LED Vermelho nessa condição, recomendamos retirar o PACK de bateria para preservar o tempo de vida útil dos componentes.
- A bateria estará carregada assim que o LED Verde acender e o LED Vermelho parar de piscar, após esse procedimento o PACK de bateria pode ficar até mais de 10h no carregador que estará em flutuação.

## CARREGADOR DE BATERIA - SAGA 1L40

### PACK DE BATERIA - SAGA 1L40



2.100mAh de 5,8V

### CAIXA PARTE INFERIOR - SAGA 1L40 (para PACK de bateria)

